Получить поверхность с нагретым декорирующим слоем
Нанести прозрачный слой
Нагреть прозрачный слой до полной полимеризации
Охладить поверхность с прозрачным слоем
Окончание работы